

Неисправности электрооборудования ► Перегоревшая лампа

■ Лампы передних и задних указателей поворота


1. Снимите винт и манжету.
2. Снимите рассеиватели указателей поворота.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.



4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.
► Используйте только лампу желтого цвета.

■ Фонарь освещения регистрационного знака

1. Снимите винты, крышку и уплотнение фонаря освещения номерного знака.
2. Вытяните лампу, не поворачивая ее.



3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.