

Мойка мотоцикла.....	105
Моторное масло.....	46, 59

Н

Настройка цифровых часов	25
Неисправности электрооборудования.....	92
Номер рамы.....	110

О

Оборудование.....	35
Одометр	20, 101
Охлаждающая жидкость	48, 63

П

Панель приборов.....	18
Перевозка грузов	15
Перевозка мотоцикла.....	108
Перегрев двигателя	81
Переднее седло.....	55
Передние указатели поворота.....	96
Переключатели.....	30
Переключение передач.....	33
Поиск и устранение неисправностей.....	79
Правила безопасности.....	10
Предохранители	45, 97, 1 13
Предупреждающие таблички	6

Приводная цепь.....	68
Прокол шины.....	85
Пуск двигателя.....	32

Р

Расположение узлов и механизмов	16
Регулировка направления светового пучка фары ..	78
Ремонтный набор.....	85
Руководство по эксплуатации.....	102

С

Сигнализатор неисправности системы впрыска топлива PGM-FI 28, 82	
Сигнализатор низкого давления масла.....	28, 82
Система отключения зажигания при откидывании бокового упора	67
Система пуска	32
Система сцепления	72
Снятие переднего колеса	86
Спидометр	19
Стоп-сигнал/задний фонарь	95
Стоянка	13
Стояночный фонарь	94
Счетчик пробега за поездку	20, 101