

[区間距離計(トリップメータ)]

メータをリセット("0"に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“A”、“B”のモードがあります。

表示の切換え

切換えボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。

区間距離計のリセット

“A”または“B”の状態でリセットボタンを2秒以上押し続けます。

リセットのときは表示されている方だけ(例えば“A”が表示されていれば“A”だけ)がリセットされます。

[積算距離計(オドメータ)]

走行した総距離をkmの単位で示します。

