

クラッチレバーの遊びの調整

クラッチケープブルのクラッチレバー側またはクラッチ側のアジャスタにより遊びを調整します。調整後、クラッチレバーを手で抵抗を感じるまで引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで確認します。

注意

- 調整後、エンジンをかけチェンジ操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出し等がないか確認してください。

《微調整》

1. 微調整はクラッチレバー側のロックナットをゆるめアジャスタを回して行います。
2. 調整後、ロックナットを締付けます。

《微調整》

