

# 装備の使いかた

## シート

### 《取外し》

1. 左右のサイドカバーを取外します。  
(26 ページ参照)
2. ボルトを外します。
3. シートを前方にずらしながらシート後部を持ち上げます。
4. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。

### 《取付け》

取付けは取外しの逆手順で行います。  
シート取付け後ボルトがしっかりと締め付けられているか確認してください。

