


表示の切換え

切換えスイッチを押すごとに表示が右図のように変わります。



区間距離計のリセット

“TRIP A”または“TRIP B”の状態では切換えスイッチを2秒以上押し続けます。リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP A”が表示されていれば“TRIP A”だけ)がリセットされます。

