

# 正しい運転操作

## 走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切替えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- unnecessary な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

	速度範囲
1 速	0 ～ 110 km/h
2 速	25 ～ 150 km/h
3 速	35 ～ 160 km/h
4 速	40 ～ 170 km/h
5 速	45 ～ 180 km/h
6 速	50 km/h 以上

## アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにホンダ販売店で調べましょう。

## 知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

## 《慣らし運転》

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。  
この車は乗り初めてから500 km を走行するまでには急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。