

スタースイッチ

スイッチを押している間、スターモーターが回転し、エンジンを始動させます。

アドバイス


- スターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがるおそれがあります。

知識


- スターモーター作動時はヘッドライトが消灯します。

ホーンスイッチ

メインスイッチが“ON”のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。



スタースイッチ



ホーンスイッチ