

簡単なメンテナンス

エンジンオイル

エンジンオイルは走行距離や時間の経過とともに劣化したり減っていきます。そのため、定期交換時期に行う交換だけではなく日常点検によるオイル点検・補給が必要です。汚れたオイルや古くなつたオイルは、エンジンに悪影響を与えるので、早めに交換してください。エンジン停止直後のメンテナансは、エンジン本体、マフラー エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《オイル量の点検》

1. 平坦地でエンジンを3～5分間アイドリングさせます。
 2. エンジン停止2～3分後に車体を垂直にし、エンジンオイル量がオイルレベル点検窓の上限と下限の間にあることを確認します。
 3. オイル量が下限に近かつたら、上限まで補給します。
- エンジンオイルの補給は、次ページ参照。

