


Исходный режим индикации

При включении зажигания многофункциональный дисплей (1) и указатель температуры охлаждающей жидкости (2) на непродолжительное время отобразят все режимы и сегменты цифровой информации. Затем спидометр (3) отобразит показания скорости от 290 км/ч до 0 км/ч (только для версии E: от 180 миль/ч до 0 миль/ч), чтобы водитель мог убедиться в нормальном функционировании жидкокристаллического дисплея.

Значение "миль/ч" (4) - только для версии E.

Показания цифровых часов (5), указателя пробега за поездку (6) и сигнализатора низкого уровня топлива сбрасываются при отсоединении аккумуляторной батареи.



- (1) Многофункциональный дисплей
- (2) Указатель температуры охлаждающей жидкости
- (3) Спидометр
- (4) "mph" ("миль/ч").
- (5) Цифровые часы
- (6) Указатель пробега за поездку
- (7) Сигнализатор низкого уровня топлива