

Седло



Снятие

1. Вставьте ключ зажигания в замок седла, поверните его по часовой стрелке, удержите в повернутом положении и откройте седло.
2. Потяните седло назад и вверх.

Установка

1. Вставьте передние крючки на седле в соответствующие опоры на раме.
 2. Вставьте задние крючки на седле в соответствующие опоры на раме.
 3. Нажмите вперед и вниз на заднюю часть седла до его защелкивания на месте. Слегка потяните седло вверх, чтобы убедиться в надежности его установки. Седло запирается автоматически при его установке.
- Будьте внимательны, чтобы не запереть ключи в подседельном пространстве.