



平均燃費と燃料消費量はトリップメーター A の走行距離をもとに表示

- 瞬間燃費：
瞬間燃費を km/L の単位で表示
速度が 7 km/h 未満の場合は “---” を表示
- ▶ 速度が 7 km/h 以上の場合に表示が “---” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
- 平均燃費：
トリップメーター A をリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示
- ▶ 表示が “---” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
- 燃料消費量：
トリップメーター A をリセットしてからの燃料消費量を L の単位で表示
- ▶ 表示が “---” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
- **平均燃費、燃料消費量をリセットするには**  **P.18**
- リザーブ燃料消費量：
エンジンストップスイッチが  (Off) の場合は “----” を表示
- ▶ 上記の場合をのぞいて表示が “----” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。