

- ヘッドライトがくもつたとき
 - ▲ ヘッドライトは雨天走行や洗車などにより、レンズ面が一時的にくもることがあります。また、ヘッドライト内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは、雨天時などに窓ガラスがくもるものと同様の自然現象で、機能上の問題ではありません。

また、ヘッドライトの構造上、レンズの縁に水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。
但し、ヘッドライト内に水がたまっている場合や大粒の水滴がついている場合はHonda販売店にご相談ください。

アルミ部品

- ▲ アルミ部品は土や泥、あるいは塩分によつて腐食します。傷をつけないよう、取り扱いについてには次のこと注意してください。
 - 硬いブラシやスチールウールを使用しない
 - アルミニールはすり当てるのを避け、縁石などに乗り上げる際は変形に注意する

樹脂部品

- 傷やひび割れ等を防ぐため、取り扱いについてには次のことに注意してください。
 - 清掃するときは多量の水を使って、やわらかい布やスポンジで汚れを落とす
 - 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、十分な水で洗剤を洗い流す
 - スクリーンに貼付けているコーナーラベルをはがさない
 - メーター、スクリーン、フェアリング、ヘッドライトレンズなどの樹脂部品にガソリン、ブレーキ液、クリーナーなどがかからないようにする