

ディスプレイの設定

A モードの設定

以下の機能の設定ができます。 **▶P.26**

- ・ 時計（12/24 時間表示）の設定
- ・ 時計の設定
- ・ デイスプレイの明るさ調整
- ・ トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間の給油リセットの設定
- ・ HISS 表示灯の設定

B モードの設定

以下の機能の設定ができます。 **▶P.30**

- ・ REV インジケーターの設定
 - 回転数の設定
 - 点滅する回転数の間隔の設定
 - 明るさの調節
- ・ タコメーターの表示設定