

Göstergeler (Devam ediyor)

Hararet göstergesi

Soğutma suyunun sıcaklığı belirtilen değerin üzerinde olduğunda, H segmenti yanıp söner.

Eğer sürüş esnasında segment H yanıp

sönerse: ➔ S.109

Hararet göstergesi yanıp

sönerse: ➔ S.114



Vites konum göstergesi

Vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ Vites düzgün bir şekilde değiştirilmediğinde (-) görünür.

Yakıt göstergesi

Sadece 1. segment (E) yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: ortalama 3,2 L (0,85 US gal, 1mp gal)

Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlarsa

veya sönerse: ➔ S.113

