

1 Saat Biçimi Ayarı:

Saat formatını 12 saat ve 24 saat formatları arasında değiştirebilirsiniz.

- 1 Kontak anahtarını I (Açık) konumuna getiriniz.
- 2 SEL ve SET düğmelerine saat yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz.



- 3 12s veya 24s seçimini yapmak için SEL düğmesine basınız.



- 4 SET düğmesine basınız. Saat formatı ayarlanır daha sonra ekran saat ayarına geçer.

2 Saat ayarı:

- 1 SEL düğmesine istediğiniz saat görünene kadar basınız.

► Hızlı ilerlemek için SEL düğmesine basılı tutunuz.



- 2 SET düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.

