

- 2 Her **SEL** düğmesine basıldığında "DEVİR Göstergesi en hızlı yanıp sönen RPM" ayar değeri bir segment artar (250 dev/dak (rpm)). "DEVİR göstergesi en hızlı şekilde yanıp sönen RPM" ayar değeri 12500 dev/dak'ı (rpm) aştığında, "DEVİR göstergesi en hızlı şekilde yanıp sönen RPM" ayar değeri otomatik olarak 5000 dev/dak'ya (rpm) döner.
- "DEVİR göstergesi en hızlı şekilde yanıp sönen RPM" değerini hızlı ilerletmek için **SEL** düğmesine basılı tutunuz.
- Kullanılabilir Ayar Aralığı**  
5000 dev/dak (rpm) ila 12500 dev/dak (rpm)

