

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce "Bakımın Önemi" ve "Bakım Gereklilikleri" kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için "Teknik Özellikler" kısmına bakınız.

Bakımın Önemi	S. 66
Bakım Programı	S. 67
Bakım Gereklilikleri	S. 70
Alet	S. 82
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması	S. 83
Akü.....	S. 83
Ön Sele.....	S. 84
Arka Sele.....	S. 85
Motor Yağı	S. 86
Soğutma Suyu	S. 90
Frenler	S. 92
Yan Ayak	S. 95
Tahrik Zinciri	S. 96
Debriyaj	S. 100

Gaz Kolu	S. 103
Diğer Ayarlar	S. 104
Far Ayarının Yapılması.....	S. 104
Fren Kolumunun Ayarlanması.....	S. 105
Arka Süspansiyonun Ayarlanması.....	S. 106