

## Alet

Takım çantası arka selenin altında bulunur. ➤ S. 85

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve parça değişimlerini verilen aletlerle yapabilirsiniz.

### Bakım

- Pim anahtarı
- 10 x 14 mm açık anahtar
- 12 x 14 mm açık anahtar
- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida sapı
- Uzatma çubuğu
- 5 mm altıgen anahtar
- Kask teli
- Sigorta maşası