

Diğer Ayarlar

Far Ayarının Yapılması

Uygun hizalama için farın yükseklik ayarını yapabilirsiniz. Yıldız tornavida ile pinyonu gerektiği gibi içeri veya dışarı çeviriniz. (► S. 82).

Yerel kanun ve talimatlara uyunuz.

Bakım

