

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor (HISS gösterge lambası yanık kalıyor).....	S. 108
Hararet (Hararet göstergesinde H segmenti yanıp sönüyor).....	S. 109
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor.....	S. 110
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası.....	S. 110
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza Gösterge Lambası (MIL).....	S. 110
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası.....	S. 111
Tork Kontrol Göstergesi.....	S. 112

Diğer Uyarı Lambaları.....	S. 113
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 113
Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi Arıza Göstergesi.....	S. 114
Lastiğin Delinmesi.....	S. 115
Elektrik Problemleri.....	S. 123
Akünün Bitmesi.....	S. 123
Ampulün Yanması.....	S. 123
Yanmış Sigorta.....	S. 126