


セクション A ディスプレイ

セクション A ディスプレイは、以下の項目を選択できます。

- 瞬間燃費
- 平均燃費 [AVG]
- 燃料消費量
- 平均速度 [AVG]
- 経過時間 [TIME]
- リザーブ燃料消費量 [RES]

セクション A ディスプレイの設定

[SEL] ボタンを押して瞬間燃費、平均燃費、燃料消費量、平均速度、経過時間、リザーブ燃料消費量を切り換えることができます。



リザーブ燃料モード時のみ※

※リザーブ燃料モード：燃料計のマークが1つ (E) だけ点滅したとき、リザーブ燃料消費量に自動で切り換わり、リザーブ燃料消費量を選択できます。