

メーター 前ページの続き

トリップメーター B をリセットすると、トリップメーター B に基づく平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間も同時にリセットされます。


トリップメーター B、トリップメーター B に基づく平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間をリセットするには、トリップメーター B を表示中に **SET** ボタンを押し続ける。

平均燃費 B



トリップメーター B

燃料消費量 B



平均速度 B



経過時間 B



表示している項目から順番にリセットされ、その後、もとの表示に戻る。

