

●バッテリー液の補給

バッテリー液が不足している場合は、次の手順で蒸留水を補給します。

1. バッテリーブリーザーチューブをバッテリーエレクトロポから抜きます。
2. バッテリーホルダを外します。
3. ⊖(マイナス)側コードを外し、次に⊕(プラス)側コードの接続を外します。
4. バッテリーを取出し、バッテリーキャップを外した後、上限まで蒸留水を補給します。
5. 補給後は、バッテリーキャップを確実に締め、バッテリーを取付けます。このとき、必ず⊕側コードを先に取付け、⊖側を次に取付けます。

注意

- ・バッテリーを取扱うときは火気を近づけないでください。
- ・バッテリー取付け後は、ブリーザーチューブがバッテリーエレクトロボにしっかりと結合されているか確認してください。ブリーザーチューブがかんざりつまっていると、バッテリーの内圧が高くなりバッテリーケースが

破損することがあります。車に貼ってあるラベルに従い確認してください。

- ・蒸留水を入れすぎると、こぼれて腐触の原因となります。
- ・バッテリー液は、希硫酸で目や皮膚を侵しますので十分注意してください。万一付着したときははすぐ多量の水で、少なくとも5分以上洗浄して専門医の診察を受けてください。
- ・バッテリーを取付けるときは、コード類のかみ込みがないように注意してください。

