

燃料計

燃料計の指針は、ガソリントタンク内のガソリンの量を示します。

ガソリンが減ってくると、指針は“F”から“RES”の方向に移動します。

指針が“RES”の範囲に入ったら、早めにガソリンを補給してください。

このときの残量は約2.0 liter

