

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)  
ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩耗を点検します。

- ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

