



チョークレバー (P.24)
 ヘッドライト
 切換えスイッチ (P.13)
 パッシングライト
 ボタン (P.13)
 ウィンカススイッチ (P.14)

ホーンボタン



エンジンキルスイッチ (P.11)
 ライティングスイッチ (P.12)
 スターターボタン (P.11)



クラッチレバー
 フューエルキャップ
 反射器
 フューエルロック
 エアクリーナ
 オイルレベルゲージ
 チェンジペダル
 サイドスタンド
 アンチダイブ
 アジャスタ

----- は見えない部分を示します。