

●フューエルコック

レバーの矢印がそのときの位置を示します。

ON……キャブレータにガソリンが流れます。エンジンを始動するときはこの位置にします。

OFF……長期保管や燃料システムの点検・整備を行うとき、この位置にします。

RES……予備燃料です。(容量は約2.0ℓです)“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早目にガソリンを補給してください。

補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

