



チョークレバー (P.23)

パッシングライト

スイッチ (P.13)

ヘッドライト上下切換え

スイッチ (P.12)

ウィンカスイッチ (P.13)

ホーンボタン

クラッチレバー

フューエルコック (P.16)

チェンジペダル (P.25)

サイドスタンド

エンジンキルスイッチ (P.11)

ライティングスイッチ (P.12)

スターボタン (P.11)

後席用ステップ

(-----は、見えない部分を示します。)