

■ 各部の説明と取扱い

● メータ類

オドメータ

走行した総距離をkmの単位で示します。
白地に黒数字は100mの単位です。

トリップメータ

メータを“0”に戻した時点からの走行距離を示します。
戻すときは、トリップメータノブを矢印の方向に押します。

速度警告灯

スピードメータの指針が85km/h付近になると、点灯します。

