


●メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないません。

キーの位置	作用	キーの脱着
ON	始動・昼夜間走行 ホーン、ウインクランプ、 ストップライト、ポジシ ョンランプなどが使える	抜けない
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
P	ハンドルのロックができる 夜間駐車 (ポジションランプ、テ ールランプのみつく)	抜ける
LOCK	ハンドルのロックができる 電気回路も全部遮断する	抜ける



注意

- ・車をはなれるときは、ハンドルロックを
かけて必ずキーを抜いてお持ちください。
- ・長時間“P”の状態にしておくと、バッテ
リあがりの原因となります。