

● フェーエルコック

コックの矢印がそのときの位置を示します。

ON ……エンジンかけると、キャブレターにガソリンが流れます。

OFF ……長期保管や燃料システムの点検・整備を行なうとき、この位置にします。

RES ……予備燃料です。(容量は約4.2ℓです)
“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早目にガソリンを補給してください。

補給後は“ON”に戻してください。
戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走りできなくなります。

