

## ●バッテリーターミナル部の清掃

- ターミナル部に汚れや腐食がある場合は、バッテリーを取外して清掃します。
- ・ターミナル部が腐食して白い粉が付いているときは、ぬるま湯を注いで拭き取ります。
  - ・ターミナル部の腐食が著しいものは、バッテリーコードを外し、ワイヤブラシまたはサンドペーパーで磨きます。
  - ・清掃後、バッテリーコードを取付け、ターミナル部にグリースを薄く塗っておきます。

- ・バッテリー内に異物を混入させないため、清掃時は、バッテリーキャップを取外さないでください。
- ・バッテリー取付け後は、ブリーザーチューブがバッテリーエルボにしっかり結合されているか確認してください。ブリーザーチューブがかんだりつまっている場合、バッテリーの内圧が高くなりバッテリーケースが破損することがあります。車に貼ってあるラベルに従い確認してください。

## 注意

- ・バッテリーを取扱うときは火気を近づけないでください。
- ・ターミナルからバッテリーコードを取外す場合は、メインスイッチをOFFにし、必ず⊖側バッテリーコードを外してください。取付けの場合は、⊕側コードを先に取付け、次に⊖側コードを取付けてください。ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

