

Troca de Fusíveis

A queima freqüente do fusível geralmente indica curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Procure uma concessionária HONDA para executar os reparos necessários. A caixa do fusível (1) está presa ao suporte da bateria. O fusível de reserva (2) está preso à alça de fixação da bateria.

FUSÍVEL ESPECIFICADO: 10 A

NOTA

Mantenha sempre na motocicleta um fusível de reserva que será útil caso ocorra algum problema no sistema elétrico.

CUIDADO

- **Desligue o interruptor de ignição (posição OFF) antes de verificar o fusível para evitar curto-circuitos acidentais.**
- **Não use fusíveis com amperagem diferente da especificada ou substitua os fusíveis por outros materiais condutores. Sérios danos podem ser causados ao sistema elétrico, provocando falta de luz, perda de potência do motor e inclusive incêndios.**

