

## Combustível e Óleo

### Registro do tanque

O registro do tanque (1), com três estágios, está localizado no lado esquerdo do tanque, na parte inferior.

#### OFF

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que a motocicleta não estiver sendo utilizada.

#### ON

Nesta posição, o combustível flui normalmente para o carburador até atingir o suprimento reserva.

#### RES


Coloque o registro nesta posição ao atingir a reserva. Reabasteça o mais rápido possível após colocar o registro em RES. O suprimento reserva é de 2,6 litros.

#### NOTA

\* Não conduza a motocicleta com o registro na posição RES, após ter reabastecido. Você pode ficar sem combustível, sem nenhuma reserva.

#### CUIDADO

- \* *Aprenda a operar o registro enquanto estiver dirigindo a motocicleta. Você evitará parar, eventualmente, em meio ao trânsito por falta de combustível.*
- \* *Cuidado para não tocar em nenhuma parte quente do motor quando for operar o registro.*



(1) Registro de combustível