

Tanque de Combustível

A capacidade do tanque de combustível é de 12 litros, incluindo 2,6 litros do suprimento reserva. Para abrir a tampa do tanque (1), introduza a chave de ignição e gire-a no sentido horário 90°, em seguida, vire a tampa do tanque para a esquerda.

Combustível recomendado: Gasolina Comum


Após abastecer, recoloque a tampa e gire-a para a direita. Retorne a chave para a posição original e retire-a.

CUIDADO

- * *A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado.*
- * *Não encha demais o tanque (não deve haver combustível no gargalo do tanque). Após reabastecer, certifique-se de que a tampa está seguramente fechada.*

ATENÇÃO

** Evite o contato de gasolina com as tampas laterais, pois a pintura poderá ser danificada.*



(1) Tampa do tanque