


## スイッチの使いかた

### シャッタ



#### 《閉じかた》


シャッタを装備している車から離れるときは、シャッタを閉じましょう。

#### 《閉じかた》

メインスイッチのキーを抜き、シャッタのキーの突起部を溝にあわせ差し込み、“●”の位置まで回します。


#### 《開けかた》

または、ツマミを“SHUT”的位置まで動かすことで閉じることができます。




#### 《開けかた》

シャッタを開けるにはシャッタのキーが必要です。メインスイッチのキーといっしょに携帯してください。



OPEN

### スタータスイッチ



《閉じかた》  
メインスイッチのキーを“ON”にしてブレーキレバーを握り、スイッチを押すとエンジンがかかります。

**◆知識**  
• ブレーキをかけた状態でないとエンジンはかかりません。