


装備の使いかた

ハンドルロック

ハンドルロック



《かけかた》

押す
回す

回す
押す

《外しかた》

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。
チェーンロック等のご使用もおすすめします。

《かけかた》

ハンドルを左にいっぱいにきります。
メインスイッチのキーをいっぱいまで押し込み、“OFF”から“LOCK”の位置まで回します。
ロックがかかりにくい場合は、多少ハンドルを左右に動かしてください。

《外しかた》


メインスイッチのキーをいっぱいまで押し込み、“LOCK”から“OFF”に回すとロックが解除されます。

知 識

- “LOCK”の位置で、ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを左右に軽く動かして確認してください。
- 交通のじやまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。

コンビエンスフック

コンビエンスフック



ハンドル下方にコンビエンスフックがあります。

コンビエンスフックの
最大荷物重さ：1.5 kg

コンビエンスフックには、車体からはみ出したり、足に当たるといった大きな荷物はかけないでください。走行やハンドル操作に支障をきたすことがあります。