

# 日常点検

## 日常点検

日常点検は、お車を使用する方が1日1回運転する前に実施する点検です。

安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

この車に適用される点検項目は、右記「日常点検項目」です。下線のついでている項目については、「簡単なメンテナンス」に説明があります。38 ページ以後を参照してください。また、点検項目の部位を次ページの「メンテナンス部品配置図」で示します。参照してください。

点検方法・要領は、別冊「メンテナンスノート」の 20 ページ以後をご覧ください。

### 日常点検項目

- ブレーキ
  - ・ レバークの遊び
  - ・ ブレーキのきき具合
- タイヤ
  - ・ 空気圧
  - ・ 亀裂、損傷
  - ・ 異状な摩耗
  - ・ 溝の深さ(※)
  - ・ 冷却水の量(※)
  - ・ エンジンオイルの量(※)  
(4サイクル車)
- エンジン
  - ・ かかり具合、異音(※)
  - ・ 低速、加速の状態(※)
- 灯火装置及び方向指示器
- 運行において異状が認められた箇所

(※)印の点検は、お車の走行距離、運転時の状態等から判断した適切な時期(長距離走行前や洗車時、給油時等)に行う項目です。