

使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは...メンテナンスタ
について

車両情報

たぐひん

冷却水指定液

Honda純正ウルトララジエータ液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、

30%の場合 -16℃まで

50%の場合 -37℃まで

補給のしかた

- 1 シートを開けます。(16ページ参照)
- 2 2ヶ所のフックを外し、メンテナンスタスリッドを取外します。
- 3 リザーバタンクのキャップを外します。
- 4 平坦地で車体を垂直にし、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
- 5 キャップ、メンテナンスタスリッドを取付け、シートを閉じます。

