

ア	安全運転のために 5 安全に関する表示について 表2
イ	色物部品をご注文のとき 43
ウ	運転する前に(安全運転のために) 6
エ	エアクリナーエレメントの交換 60 エンジンオイルの補給 53 エンジンオイルの量の点検 51 エンジンが始動しないとき 38 エンジンのかけかた 20
オ	オーバーヒートしたとき 38 お車および部品等の廃棄をするとき 12 オドメータ ⇒ 積算距離計 15
カ	改造(安全運転のために) 11 各部の名称 2~4 ガソリンの補給 ⇒ 燃料の補給 30 簡単なメンテナンス 47
キ	キックスターペダル 24
ク	車のお手入れ 35

ケ	計器類 15 警告灯 15 ケーブル・ワイヤ類 61
コ	コンビニフック 16
サ	サービステータ 64
シ	シート 17 シャッター 33 主要諸元 63 触媒装置について 13 書類入れ 19
ス	スイッチの使いかた 22 スタータスイッチ 23 スタートするとき 25 スピードメータ ⇒ 速度計 15
セ	積算距離計 15 前照灯上下切換スイッチ 26
ソ	装備の使いかた 14 速度計 15 速度警告灯 15
タ	タイヤの点検 49 正しい走りかた 26

ご使用の前に

装備の
使いかた

乗って
みようー

こんな
ときは...

メンテナンス
について

車両情報

さくいん