

1 ビジュアル目次

- ↑ は外観上見えている箇所を示します
- ↑ は外観上見えていない箇所を示します
- はメンテナンス項目を表します
- は機能・操作項目を表します

メインスイッチ(P.22)	右ブレーキレバー
シャッター(P.33)	ヘッドライト
冷却水(P.55)	コンビフック(P.16)
バッテリー(P.57)	
ヒューズ(P.59)	
ラジエーターリザーバタンク(P.55)	
オイルレベルゲージ(P.51)	
ガソリン注入口(P.30)	

