

ご使用の前に

装備の
使いかた乗って
みよう!こんな
ときは...メンテナンス
について

車両情報

だくじん

- 4** 燃料タンクキャップの凸部と燃料タンクの凹部を合わせ、キャップを取付け、右に回します。燃料タンクキャップの凹部と“△”マークが合うところまで確実に回してください。
- 5** メインスイッチのキーを左に回し、キーを抜きます。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

- 6** 燃料タンクリッドを閉じます。

