

《速度警告灯について》

走行速度が85km/h付近になると速度警告灯が点灯します。
一般道路での制限速度は厳守して、安全、快適なツーリングを満喫してください。

《オイルウォーニングランプについて》

- ウォーニングランプはメインスイッチを“ON”にするにつき、エンジンを始動すると同時に消えるのが正常です。
- 走行中にランプがつくのは、潤滑システムの異常です。エンジンを止めオイル量をチェックしてください。ついたままの運転はさけてください。
- 油温が非常に高くなるとアイドリング(約1,200rpm)で断続的につくときがありますが、問題はありません。しかし長時間(30分以上)のアイドリング運転はさけてください。
- オイルは10W-30または、10W-40を必ず使用してください。
20では油圧が低下します。



速度警告灯

オイルウォーニングランプ

