

## ●エンジンオイルの点検


エンジンオイルは、オイル量を点検します。

### 《エンジンオイル量の点検》

- 車体を垂直に立て、オイルレベルゲージをねじ込まず差し込んで点検します。
- 油面が下限に近かったら、上限までオイルを補給してください。

推奨オイル

“ホンダ純正オイルウルトラ-U（4サイクル二輪車用）” または API SE 級のエンジンオイル（外気温と粘度の関係および交換については34ページを参照）



### 注意

- 車が傾いていると、正確に計れません。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっているため、火傷にご注意ください。