


メーター 前ページの続き

操作ガイド

トルクコントロール
レベル表示 **▶P.45**



D 表示

CRF1000L Africa Twin
Dual Clutch Transmission

オートマチックモードの

Dモード選択時に点灯 **▶P.56**

S 表示

CRF1000L Africa Twin
Dual Clutch Transmission

オートマチックモードの

Sモード選択時に点灯 **▶P.56**

G 表示

CRF1000L Africa Twin
Dual Clutch Transmission

GスイッチをONにすると

点灯 **▶P.48**