

■ 瞬間燃費 [CONS.]

瞬間燃費を km/L の単位で表示

表示範囲：0.0 ~ 99.9 km/L

- 速度が 7 km/h 未満の場合は “---” を表示します。
- 瞬間燃費が 0.1 km/L 未満または 99.9 km/L を超えた場合は “---” を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が “---” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 平均燃費 [AVG. CONS.]

トリップメーターをリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示

平均燃費は選択しているトリップメーター(A もしくは B)に基づいて算出します。

オドメーターを表示しているときは、トリップメーター A の平均燃費を表示します。

表示範囲：0.0 ~ 99.9 km/L

- 初期表示は “---” を表示します。
- 平均燃費が 0.1 km/L 未満または 99.9 km/L を超えた場合は “---” を表示します。
- トリップメーター A もしくは B をリセットした場合は “---” を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が “---” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費をリセットするには 