


## メーター 前ページの続き

### トリップメーター、平均燃費、平均速度のリセット

#### セット

トリップメーターA をリセットすると、トリップメーターA に基づく平均燃費および平均速度も同時にリセットされます。  
トリップメーターA、トリップメーターA に基づく平均燃費および平均速度をリセットするには、トリップメーターA を表示中に **SET** ボタンを押し続ける。



トリップメーターB をリセットすると、トリップメーターB に基づく平均燃費および平均速度も同時にリセットされます。  
トリップメーターB、トリップメーターB に基づく平均燃費および平均速度をリセットするには、トリップメーターB を表示中に **SET** ボタンを押し続ける。

