

3 HISS 表示灯の設定

HISS 表示灯の点滅のON、OFF を切り換えることができます。

- 1 ▲(アップ)ボタンまたは▼(ダウン)ボタンを押し、“On” (点滅)か“OFF” (点滅しない)を選択する。



- 2 SET ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に減算トリップメーターの設定に切り換わる。