



### 後輪 ABS OFF 警告灯

- メインスイッチを ON にすると一時的に点灯し、数秒後に消灯
- 後輪の ABS 機能を停止(OFF)状態にすると点灯



### ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯  
 走行中に点灯したときは **➡P.108**